

25012024-2.0



**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Машина мозаично-
шлифовальная TOR GM350T**





Оглавление

Краткое введение	3
1. Назначение изделия.....	5
2. Основные технические характеристики	6
3. Использование по назначению	6
4. Меры предосторожности	7
5. Инструкции по подключению	8
6. Дополнительные комплектующие.....	9
7. Техническое обслуживание.....	9
7.1 Ежедневная проверка и техническое обслуживание	9
7.2 Распространенные неисправности и способы их устранения.....	11
8. Гарантийные обязательства	11

Краткое введение

Данное руководство содержит инструкции по использованию изделия и необходимую информацию для его правильной и безопасной эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования!

ВНИМАНИЕ! Владелец и пользователь изделия должны прочесть данное руководство и понять все инструкции в нем до начала его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация и обслуживание изделия должны производиться в соответствии с инструкциями, представленными в данном руководстве. Другие виды эксплуатации рассматриваются как несоответствующие техническим параметрам и могут причинить вред людям, изделию или имуществу. Изделие не следует эксплуатировать в пожароопасных или взрывоопасных зонах, местах с высоким риском коррозии или высокой концентрацией пыли.

Ниже показаны символы, обозначающие указания, соблюдение которых важно для Вашей безопасности и безопасности других людей.

	Опасно	Означает существующую опасность. Пренебрежение может вызвать смерть или тяжелые ранения. Необходимо соблюдать это требование.
	Внимание	Означает потенциальную опасность. Пренебрежение может вызвать смерть или тяжелые ранения. Необходимо соблюдать это требование.
	Предупреждение	Означает потенциальную опасность. Пренебрежение может вызвать ранения средней тяжести. Необходимо соблюдать это требование.
	Примечание	Необходимо принимать во внимание положения, прямо или косвенно касающиеся личной безопасности или обслуживания изделия.

Ответственность владельца

В настоящем руководстве по эксплуатации под «владельцем» подразумевают любое физическое или юридическое лицо, которое либо само использует изделие, либо его используют от его имени. В отдельных случаях (например, при лизинге или аренде) владельцем считается лицо, которое в соответствии с действующим договором между владельцем и пользователем изделия выполняет обязанности по эксплуатации.

Владелец должен гарантировать, что изделие используется только в целях, для которых оно предназначено, и что опасность для жизни и здоровья пользователя и третьих сторон исключена. Кроме того, необходимо соблюдать правила техники безопасности, а также правила эксплуатации, обслуживания и ремонта. Владелец должен гарантировать, что все пользователи изделия ознакомились с данным руководством по эксплуатации и поняли его.

В случае несоблюдения руководства по эксплуатации гарантийные условия

могут быть аннулированы. То же самое относится к случаям, когда пользователь или третьи лица не по назначению используют изделие без разрешения отдела по обслуживанию клиентов изготовителя.

Монтаж дополнительного оборудования

Монтаж или установка дополнительного оборудования, которое влияет на эксплуатационные характеристики изделия, требует письменного разрешения изготовителя.

Опасно:

(1) До прочтения руководства по эксплуатации любая операция или попытка выполнения любого технического обслуживания и ремонта может привести к травмам оператора и другого персонала; а также к повреждению машины и других объектов; перед использованием машины оператор должен пройти профессиональное обучение. Если оператор не может прочитать данное руководство, перед началом работы необходимо подробно объяснить ему содержание данного руководства.

(2) Использование рядом с легко воспламеняющимися жидкостями запрещено.

(3) Во время шлифования пола может образовываться взвесь воздуха с мелкой пылью, поэтому машину следует эксплуатировать в вентилируемом помещении.

(4) Эксплуатация неисправной машины может привести к травмам или повреждению имущества. Не используйте машину, пока не убедитесь в ее исправности. Перед эксплуатацией подробно проверьте оборудование и изучите его конструкцию.

(5) Отключите электропитание перед выполнением любого технического обслуживания или ремонта. При замене адаптеров, дисков, щеток, держателей, расходных материалов и других принадлежностей всегда сначала отключайте питание.

(6) Использование поврежденного шнура питания может привести к поражению электрическим током. Не используйте машину с поврежденным шнуром питания. Не тяните машину за шнур питания.

(7) Обслуживание и ремонт машины неквалифицированным персоналом может привести к опасности и травмам. Уход и техническое обслуживание машины должны выполняться квалифицированным персоналом. Убедитесь, что винты и крепежные элементы на машине затянуты и отрегулированы в соответствии с техническими инструкциями.

(8) После каждого использования машины вытирайте ее поверхность насухо и храните машину в сухом помещении.

(9) Кабель питания должен иметь дополнительную жилу для заземления. Подключение должно осуществляться через автоматы защиты.

(10) Во избежание повреждения шнура питания не позволяйте шнуру питания касаться диска, щетки, или колеса во время работы машины. Пожалуйста, установите вилку питания на машину, не используйте шнур питания для



перетаскивания машины.

Предупреждение:

(1) При эксплуатации оборудования необходимо строго соблюдать все правила, обозначенные на информационных наклейках и в инструкции, иначе это может привести к травмам и повреждению предметов. Перед началом работы прочтите правила безопасности и убедитесь, что ваши действия им не противоречат. Убедитесь, что все этикетки и инструкции по эксплуатации присутствуют на своих местах и читабельны.

(2) Кататься на машине строго запрещено.

(3) Во избежание случайных травм держите руки, ноги и свободную одежду подальше от движущихся частей машины.

(4) Если материал обрабатываемой поверхности внезапно изменится во время работы машины, это может привести к травмам оператора или другого персонала. Резкое изменение материала поверхности пола приведет к резкому изменению трения между машиной и полом, что может привести к потере управления машиной и травмам. Во избежание несчастных случаев не перемещайте машину с гладкой поверхности на шероховатую во время работы машины. Избегайте контакта с другими препятствиями, такими как розетки, пороги, провода, ступеньки и т.д.

(5) Когда машина работает с водой или моющим средством, поверхность пола становится скользкой. Такие участки могут представлять опасность для оператора и окружающих. Когда машина работает, обязательно установите предупреждающие знаки, такие как "Внимание", "Скользко" и "Не входить".

(6) Любые изменения конструкции могут привести к повреждению машины или травмам. Модификации и изменения машины, не одобренные производителем, аннулируют гарантийные обязательства.

(7) Эта машина относительно тяжелая. Если вам необходимо транспортировать или переместить машину, обратитесь за помощью к другим сотрудникам.

(8) **Примечание:** эта машина может использоваться в коммерческих целях.

1. Назначение изделия

Напольная шлифовальная машина GM350T подходит для мокрой шлифовки большой площади пола с покрытием террацо или мрамором. Машину отличает высокая скорость и стабильность работы, система центрального охлаждения и автоматически регулирующиеся давление и угол наклона плиты. Вода подается на обрабатываемую поверхность через подвод в верхней части основания машины.

Внимание: используйте только оригинальные расходные материалы и принадлежности.

2. Основные технические характеристики

Наименование	GM350T (380В)
Артикул	1024037
Принцип работы	Траверсная
Тип двигателя	Электрический
Напряжение, сила тока, В/А	380/6
Мощность, кВт	7.5
Диаметр шлифовального диска, мм	350
Скорость вращения мотора, об/мин	2150
Наличие пылесоса	нет
Размеры, мм	1320×460×950
Вес, кг	150

Комплект поставки:

1. машина – 1 шт;
2. металлический диск для крепления фрез (со вставленными фрезами – 32 шт.) – 1 шт;
2. паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.

3. Использование по назначению

1. При работе обязательно надевайте изолирующие перчатки и обувь.
2. Проверьте, в порядке ли предохранитель, чтобы избежать перегорания двигателя, провод не должен быть слишком длинным или слишком тонким.
3. Убедитесь, что провод соединен с землей очень хорошо.
4. Впрыскивание воды во время работы машины может охладить машину, защитить режущие инструменты, промыть шлам, продлить срок службы и сохранить хорошее состояние пола.
5. Перед запуском проверьте регулировку угла пластины, гибкая она или нет; затяжку болтов; свободно ли вращаются движущиеся части.
6. После включения тока убедитесь, что направление вращения пластины совпадает со стрелкой на корпусе машины.
7. Подавайте воду со скоростью 8-12 л/мин, количество воды контролируется клапаном. Лучше, если пол не будет сухим после шлифовки.
8. Нажмите на ручку, чтобы режущие инструменты оторвались от пола, затем проверьте, хорошо ли работает машина после включения тока. Во избежание образования отверстий в полу запрещается опускать машину с наскока, покачивая ее из стороны в сторону и двигая вперед.
9. После окончания работы протрите машину, убедитесь, что машина находится в исправном состоянии, смажьте ее поверхность антикоррозийной смазкой и храните в сухом месте.

Замена фрез

1. Фрезы считаются изношенными, когда их осталось 2-3 мм. Пожалуйста,



установите новые фрезы, чтобы защитить пластину машины.

2. Выкрутите четыре винта (M10×30) из плиты, затем выньте 32 старых фрезы, вставьте винты (с пружинным ковриком) и штифт (с кожаным ковриком) в плиту и затяните гайку.

3. Выберите фрезы для грубой, гладкой и тонкой шлифовки. Фрезы для грубой шлифовки применяются для первого шлифования пола. Фрезы для гладкой шлифовки применяются для дальнейшей шлифовки пола, который был отшлифован грубо.

4. После установки нового комплекта фрез, опробуйте машинку на той части бетонного пола, к которой не будут предъявляться повышенные требования по качеству обработки. В течении первых 20-30 минут работы фрезы будут притираться. После этого периода качество обработки будет значительно лучше.

Снятие и установка шлифовальных падов:

1. Проверьте шлифовальные пады после периода использования.
2. Снимите пылезащитную крышку.
3. Выкрутите четыре винта (M 10×30) из пластины, снимите пластину. Снимите клешни под полым винтом, затем снимите гайку, регулятор и резиновую пластину, наконец, зажмите пад под полым винтом.
4. Установите все детали по порядку.

4. Меры предосторожности

Внимание: для безопасного использования машины, пожалуйста, обратите внимание на следующие правила и соблюдайте их; запрещено использовать машину лицам, не ознакомившимся с правилами техники безопасности.

1. Перед началом работы.
 - а. Перед началом работы убедитесь, что провод не поврежден, проверьте переключатель, герметичность вилки, затяжку всех болтов, герметичность и общее состояние машины.
 - б. Использование машины на неровной поверхности с выступами приведет к поломке инструмента, потере эффективности шлифовки и аномальной вибрации, кроме того, может стать причиной несчастного случая.
 - в. Удалите с поверхности все препятствия перед началом работы.

2. Подключение проводов.

Внимание: соблюдайте следующие меры предосторожности при подключении источника питания и соединении проводов во избежание поражения электрическим током.

а. Выполнение работ по подключению источников питания, проводов, прокладке кабелей, заземлению имеет право осуществлять только работник, имеющий специальную разрешительную документацию.

б. При выполнении работ по подключению необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. По окончании работы переведите переключатель

питания в положение «OFF».

в. При использовании неизолированных проводов обязательно должен быть подключен заземляющий провод, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

3. Меры предосторожности во время работы.

а. При эксплуатации данной машины в целях безопасности обязательно надевайте каску и защитную обувь. При необходимости используйте респиратор и беруши.

б. Данная машина не является взрывозащищенной, поэтому легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, растворители, газы и пр. использовать возле машины запрещено.

в. Соблюдайте закон о тишине.

г. Во время работы нельзя прикасаться к вращающимся частям двигателя, горячей поверхности режущего инструмента.

д. Приобретайте только рекомендованные производителем расходные материалы. Использование несоответствующих расходных материалов или запасных частей может привести к поломке машины или снизить ее производительность.

е. При обнаружении какой-либо неисправности или нарушения в работе машины следует немедленно остановить работу, выполнить техническое обслуживание и устранить неисправность.

5. Инструкции по подключению

Предупреждение:

1. Сеть питания для подключения данного вида оборудования должна полностью соответствовать рекомендованным заводом параметрам. Перед подключением убедитесь в правильности выбора источника питания.

2. Машина должна быть подключена к электросети, оснащенной электрическим заземлением, чтобы защитить оператора от поражения электрическим током.

3. Шнур питания для оборудования (380 В) имеет 3 основных провода и 1 провод заземления. Пожалуйста, подключите вилку к подходящей розетке. Зелено-желтый провод является заземляющим, не подключайте его к фазе.

Предупреждение:

1. Пожалуйста, убедитесь, что подключение осуществляется через автомат защиты.

2. Обязательно проверьте целостность вилки и шнура питания. Если имеются повреждения, то необходимо заменить шнур или вилки питания.

3. При подключении шлифовальной машины 380В внимательно относитесь к выбору провода и его сечению.

Если вам необходимо использовать удлинительный шнур питания, пожалуйста, убедитесь, что сечение шнура питания для машины 380В 6 мм², и он не более 30 метров, запрещено использовать трехжильный шнур питания. Не удаляйте, не обрезайте и не



повреждайте провод заземления.

Категорически запрещается подключать вилку провода питания к неподходящей розетке. Если розетка не соответствует вилке питания, обратитесь за помощью к специалисту.

Проводка:

При подключении питания 380В обратите внимание на последовательность фаз. После подключения нажмите на кнопку пуск машины, чтобы убедиться в том, что вращение диска осуществляется по направлению стрелки.

Отслеживать это необходимо каждый раз, когда машина подключается к питанию на новом объекте. Для изменения направления движения диска поменяйте между собой две фазы.

6. Дополнительные комплектующие

Машину мозаично-шлифовальную GM350T можно использовать со следующими шлифовальными падами:

Артикул	Наименование
1024110	Шлифовальный пад №50 для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1024111	Шлифовальный пад №150 для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1024112	Шлифовальный пад №300 для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1024113	Шлифовальный пад №500 для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1024114	Шлифовальный пад №1000 для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1027618	Шлифовальный пад №2000 для машин мозаично-шлифовальных GM350T

Для этого предварительно необходимо приобрести 1027622 - Переходной диск для машины мозаично-шлифовальной GM350T (Sticker Disk).

К **идущему в комплекте** с машиной металлическому диску для крепления фрез можно дополнительно приобрести:

Артикул	Наименование
1024117	Набор фрез круглых 12 мм универсальных для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1024116	Набор фрез круглых 12 мм по цементу для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1027617	Набор фрез круглых 10 мм по цементу для машин мозаично-шлифовальных GM350T
1024115	Набор фрез квадратных 14 мм для машин мозаично-шлифовальных GM350T

7. Техническое обслуживание

7.1 Ежедневная проверка и техническое обслуживание

1. После окончания работы протрите машину, проверьте затяжку болтовых соединений, покройте машину антикоррозийной смазкой.
2. Проверьте, не ослаблен ли ремень.
3. Следите за тем, чтобы колеса находились на одной высоте с

пластиной.

4. Во время работы обязательно впрыскивайте воду для охлаждения машины.

5. Лучше всего производить шлифовку, когда твердость пола составляет 70%.

6. Проверяйте и смазывайте подшипники каждые 500 часов работы.

7. Во избежание перегорания двигателя запрещается поднимать на машину тяжелые грузы.

Регламент технического обслуживания

Внимание: пункты, отмеченные «!», могут выполняться только специалистами.

Проверка натяжения приводного ремня и замена.

а) Если приводной ремень используется в течение длительного времени, он постепенно растягивается или ослабляется, в результате чего происходит потеря передаваемой мощности.

Пожалуйста, регулярно проверяйте натяжение ремня и регулируйте его.

б) Проверка натяжения.

Большим пальцем руки надавите в середину ремня между шкивами.

Нормой считается прогиб 5-8 мм.

Объект проверки	Окончание работы	30 ч	60 ч	160 ч	320 ч
1. Очистка всех деталей, осмотр и техническое обслуживание креплений	Проверка				
2. Проверка режущего инструмента	Проверка				
3. Осмотр и техническое обслуживание основания	Проверка				
4. Осмотр и тех. обслуживание пылезащитного кожуха	Проверка				
5. Проверка кабеля питания и штепсельной вилки	Проверка				
6. Проверка электрооборудования: выключатель двигателя и прочее			!Проверка		
7. Проверка натяжения приводного ремня, замена			Проверка		Замена
8. Техническое обслуживание, ремонт машины			Проверка		

Внимание! В начале использования часто возникает провисание ремня, поэтому следует отрегулировать его как можно скорее.

в) Регулировка натяжения.

Ослабьте четыре гайки под пылезащитным кожухом, поверните регулировочный болт по часовой стрелке, натяните ремень до нужной степени, затем затяните гайки.

Внимание! Следует своевременно менять изношенные, растянутые ремни, ремни с трещинами и иными повреждениями.

7.2 Распространенные неисправности и способы их устранения

Внимание! Подключение источника питания, прокладка кабеля, проверка и наладка электродвигателя могут выполняться только квалифицированными специалистами по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Низкая эффективность	1. Ремень ослаблен; 2. Пады изношены.	1. Затяните ремень. 2. Замените изношенные пады.
Машина оставляет отверстия в покрытии пола	Пады изношены	Шлифовка пола неподходящими падами.
Пады ослаблены	1. Нет пружинного коврика под гайкой. 2. Нет кожаного коврика на падах.	1. Добавьте. 2. Добавьте.
Машина виляет из стороны в сторону	Колеса выше или ниже падов.	Отрегулируйте высоту колес.
Машина автоматически движется назад или вперед	Левое колесо выше или ниже правого.	Отрегулируйте высоту колес.
Машина слишком сильно вибрирует	1. Высота падов различна. 2. Повреждение падов. 3. Подшипник слишком сильно истерт. 4. Колеса и пады на разной высоте.	1. Проверьте высоту падов. 2. Замените изношенные пады. 3. Замените подшипник. 4. Отрегулируйте высоту колес.

8. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда

ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;
6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличие повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличие разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;

6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличие прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.

Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы



и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

Комплектующие	Срок гарантии
Расходные материалы, ремни, подшипники	гарантия отсутствует



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).



**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ: / /

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

КОНТАКТЫ: ТЕЛ:

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

М.П.	<p>Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.</p>
ДАТА	

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Гарантийный ремонт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Плановый ремонт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Дата прохождения ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Исполнитель	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____

М.П.



Журнал записи обслуживания и ремонта:

№ п/п	Время обслуживания	Обслуживаемая деталь	Используемый материал	Обслуживающий персонал	Примечания